MANUAL TÉCNICO ABSATTS (TRAILER STABILITY)



ABS + TS BREX (TRAILER STABILITY)



COMUNICADO

La información contenida en este documento está destinada a ser utilizada únicamente por personas capacitadas en la industria de vehículos comerciales y no debe transmitirse a terceros. Todas las recomendaciones sobre productos y su mantenimiento o uso se basan en productos Brex y no deben considerarse aplicables a productos de otros fabricantes. Esta información no pretende cubrir el tema en su totalidad y no se asume ninguna responsabilidad como resultado de su uso. No podemos aceptar ninguna responsabilidad ni ofrecer ninguna garantía en cuanto a la exactitud, integridad o actualidad de los datos.

La información no representa ninguna garantía ni características garantizadas de los Productos o Sistemas descritos. No se aceptará ninguna responsabilidad basada en la información, su uso, recomendaciones o advertencias proporcionadas. En ningún caso seremos responsables de ningún daño o pérdida excepto en el caso de dolo o negligencia grave de nuestra parte, o en caso de que se aplique una disposición legal obligatoria.

Cualquier cuestión legal que surja del uso de esta información estará sujeta a la legislación nacional.

PRESENTACIÓN

Este manual fue desarrollado para guiar el montaje, instalación y configuración del sistema TS + ABS Brex.

ABS + TS BREX (TRAILER STABILITY)



PASO A PASO

- Seguir las Normas establecidas por la ABNT para Sistemas de Freno de Vehículos Pesados;
- Utilice piezas y reparaciones originales Brex al realizar el mantenimiento;
- Los servicios de mantenimiento deben ser realizados por profesionales capacitados;
- Utilizar equipo de protección personal adecuado para los trabajos de mantenimiento e instalación;
- En cada mantenimiento, asegurarse de que el vehículo esté correctamente estacionado, que el suministro de aire esté interrumpido y que los depósitos de aire estén despresurizados;
- He de asegurar que el ambiente de mantenimiento sea apropiado, manteniendo condiciones de limpieza adecuadas;
- Al realizar un cambio de reparación, manipular las piezas con cuidado para evitar daños superficiales a los componentes y evitar que impurezas contaminen el circuito de freno;
- Mantener funcionando correctamente el compresor del vehículo tractor;
- Mantenga los ajustadores de holgura (trinquetes) correctamente ajustados;
- Limpiar periódicamente los filtros de línea;

- Durante la limpieza y manipulación de los componentes, no utilizar materiales que ataquen y/o reaccionen con los elementos de sellado, tales como: solventes, reductores, diluyentes o cualquier material corrosivo;
- Nunca exceda las presiones de aire recomendadas por el fabricante;]
- Al realizar el mantenimiento de ruedas, cubos de ruedas y elementos de fricción de frenos, verifique si la holgura entre el sensor de velocidad y la rueda excitadora (piñón) es la determinada en este manual;
- En cada mantenimiento, verificar que todos los cables y conectores estén correctamente enchufados;
- Asegúrese de que el sistema eléctrico esté correctamente conectado a tierra;
- Durante las operaciones de mantenimiento, siempre retire la masa del sistema eléctrico durante el mantenimiento del chasis y de la carrocería, especialmente aquellos que impliquen procedimientos de soldadura;
- Se prohíbe la copia, traducción y reimpresión sin el permiso de Brex Sistema de Freios;
- Las imágenes de este manual tienen fines ilustrativos únicamente;
- El contenido de este manual no puede derivar ningún derecho legal;
- Brex Sistema de Freios se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos, reparaciones y accesorios sin previo aviso.

4

1.	INT	RODUCCIÓN	5
2.	ESP		5
3.	INS		6
	3.1	FIJACIÓN DEL COMPONENTE TS	6
	3.2	INSTALACIONES NEUMÁTICAS	7
	3.3	CIRCUITO NEUMÁTICO ABS + TS	8
	3.4	CIRCUITO ELÉCTRICO ABS + TS 2S2M	9
	3.5	CIRCUITO ELÉCTRICO ABS + TS 4S2M	9
	3.6	CIRCUITO ELÉCTRICO ABS + TS 4S3M	9
4.	PRO	DCEDIMIENTOS DE PRUEBA Y PARÁMETROS (END OF LINE TEST)	10
	4.1	MONTAJE DE CABLES	10
	4.1	I.I. MONTAJE DE CABLES UKC + ABS	10
	4.1	I.2. MONTAJE DE CABLES UKC + TS	10
	4.1	I.3. MONTAJE DE CABLES UKC + ABS + TERCER MODULADOR (4S3M)	11
	4.2	CONFIGURACCIÓN DEL EOL	12
	4.3	PRUEBA/DIAGNÓSTICO DEL ABS	12
	4.4	PRUEBA/DIAGNÓSTICO DEL TS	15
5.	VEF	RIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ABS Y TS	19
	5.1	SENSORES DE VELOCIDAD DEL ABS	19
	5.2	ACTUADORES DEL ABS	20
	5.3	DIAGNÓSTICO DEL MÓDULO ABS	20
	5.4	VERIFICAR LA PARAMETRIZACIÓN DEL MÓDULO TS	21
	5.5	SENSORES DE VELOCIDAD DEL TS	22
	5.6	ATUADOR DEL MÓDULO TS	22
	5.7	FIJACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL MÓDULO TS	23
6.	PAP	RÁMETROS ESTANDARIZADOS PARA EL MÓDULO TS	24
7.	CO		25
8.	NIV	ELES DE SENSIBILIDAD	26
9.	PAF Y "I	RAMETRIZACIÓN EN COMPOSICIONES "BITREM"	26



1. INTRODUCCIÓN

TS Brex y su importancia para la estabilidad de remolques y semirremolques. El sistema TS Brex (Trailer Stability) fue desarrollado para mejorar la seguridad y eficiencia del transporte, reduciendo el riesgo de accidentes relacionados con la inestabilidad.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	Ver dibujo
Requisitos Neumáticos	Tubo Ø8mm
Configuraciones ABS	2S2M, 4S2M e 4S3M
Tensión de Operación	24v



MANUAL TÉCNICO ABS + TS (TRAILER STABILITY)



3. INSTRUCIONES DE INSTALACIÓN

3.1. FIJACIÓN DEL MÓDULO TS

El módulo TS debe instalarse en el mismo travesaño que el módulo ABS, siguiendo estrictamente la posición indicada en la ilustración, en el mismo lado o en el lado opuesto.



El montaje debe estar centralizado.

Está prohibido fijar el módulo TS en el lateral del chasis (travesaño).





3.2. INSTALACIONES NEUMÁTICAS



7

3.3. CIRCUITO NEUMÁTICO ABS + TS

ABS



MANUAL TÉCNICO ABS + TS (TRAILER STABILITY)

3.4. CIRCUITO ELÉCTRICO ABS + TS 2S2M



3.5. CIRCUITO ELÉCTRICO ABS + TS 4S2M



3.6. CIRCUITO ELÉCTRICO ABS + TS 4S3M





4. PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA Y PARAMETRIZACIÓN (END OF LINE TEST)

- 4.1. MONTAJE DE CABOS
 - 4.1.1. MONTAJE DE CABOS UKC + ABS



IC031005 CABO USB-C UKC

10

IC028305 CONVERSOR UKC

RP090024 CHICOTE EOL 4M



RP090024 CHICOTE EOL 0.5M

4.1.2. MONTAJE DE CABOS UKC + TS



4.1.3. MONTAJE DE CABOS UKC + ABS + TERCER MODULADORA (4S3M)



IC031005 CABO USB-C UKC IC028305 CONVERSOR UKC

CHICOTE EOL 4M



4.2. CONFIGURACIÓN EOL

Si es la primera vez que se ejecuta el software en la computadora, o si la puerta COM no se reconoce automáticamente incluso después de ejecuciones anteriores, el sistema le solicitará que se conecte manualmente con la puerta COM.

Porta COM	Conecta
-	Conecta

4.3. TESTE/DIAGNÓSTICO ABS

- 1 Para realizar el teste del ABS, es necesario hacer clic en "Dispositivos".
- 2 Clic en "Modelos".
- **3** Seleccionar "ABS".

Configurações Ferramentas			
Dispositivos	Modelos		
1	2	Modelo	ABS
			3
		Modele APS	Nodelo
		Modelo ABS	modelo
			Iniciar Comunicação

- 4 Seleccione el Modelo ABS, como se indica el módulo que está conectado.
- 5 Clic en "Iniciar Comunicação".

Dispositivos	Modelos			
		Modelo		ABS
		Madala ADC		Hedda
		Modelo ABS	4	Modelo 2S/2M 4S/2M
				4\$/3M
				Iniciar Comunicação

6 – Clic en "Teste EOL".

7 - Clic en "Parametrização".

Dispositivos	Parametrização	7
Sensores	Teste	
Diagnostico		
Teste EOL	6	
Resumo		

- 8 Ingresar el número de chasis del implemento donde está instalado el módulo ABS.
- **9** Introduzca el número de Dientes R. Fônica en la columna "Valor" (el número de dientes no puede ser diferente del real instalado, ya que modifica la lectura de velocidad del vehículo).
- 10 Seleccione el modelo de neumático en la columna "Valor".
- 11 Ingrese el voltaje mínimo (17v) y máximo (32v).
- 12 Introduzca la velocidad Mínima (5) y Máxima (35).

Dispositivos	Parametrização		•	Ch	assis		
Sensores	Teste		8				
Diagnostico Teste EOL				Paråme	etros ABS		
Resumo				Minimo	Valor	Maximo	
			 Dentes R. Fônica 		0		
		n	Modelo de Pneu				
		12	Tensão(V)	0		0	
			Velocidade(km/h)	0		0	

13 - Clic en "Teste".

14 - Clic en "Iniciar Teste".

15 - Una vez iniciado, es posible monitorear las acciones en "Status Testes".

Siga las instrucciones del sistema para realizar pruebas automáticamente hasta completar todos los pasos.



16 - Durante las comprobaciones, el sistema solicitará información al operador para continuar realizando las pruebas.

Después de todas las verificaciones, el sistema le informará a través del informe final si está aprobado, reprobado o desaprobado.



17 - Cuando finalice la prueba, se abrirá la pestaña "Relatório", donde se presentará el resumen de la prueba y el usuario podrá guardarlo.

18 - Si el usuario quiere consultar la última prueba realizada, simplemente acceda al menú "Resumo" y haga clic en "Relatório".

Dispositivos	Relatório	Resu	iltado do teste	Reprovado				
Bispositivos		Informaçã	ões do Dispositivo	Data 04	/10/2024 10:46:58			
		Modelo	TS	CG Carregado	0 mm			
Sensores		Número Serial		CG Sem Carga	0 mm			
		Modelo do		Largura	0 mm			
Diagnostico		Roda Fonica	100	Altura	0 mm			
		Pneu	1011 mm	Comprimento	0 mm			
Teste EOL		Tensão de teste	20V ~ 28V	Tipo de Suspensão	Mecânica			
		Velocidade de teste	2 km/h ~ 20 km/h	Tipo de Implemento + Config dos Eixos	Reboque 1 + 1			
Resumo		Resumo do teste						
				Configuração de Parâmetro	os 😣			
10				Tensão	8			
18				Posição	8			
				Velocidade	8			
				Valvulas	8			
		17		Erros	8			
		Salvar		BREX				

4.4. PRUEBA/DIAGNÓSTICO TS

- 1 Para realizar la prueba TS, es necesario hacer clic en "Dispositivos."
- 2 Clic en "Modelos".
- 3 Dentro de Modelo, seleccione "TS".
- 4 Dentro de Modelo TS, seleccione "TS".
- 5 Clic en "Iniciar Comunicação".

Dispositivos	Modelos	2			
Sensores	TS MODELO		Modelo	TS	3
Diagnostico					
Teste EOL			M. 1.1. TO		4
Resumo			Modelo TS	TS ~	
				Iniciar Comunicação	5

6 - Clic en "Teste EOL".

7 - Clic en "Parametrização".

	Dispositivos	Parametrização	7
	Sensores	Teste	
	Diagnostico	50	
6	Teste EOL		
	Resumo	1	

- 8 Complete los campos con los Parámetros solicitados
- a Número de chasis del implemento donde está instalado el módulo TS.

b - Número de Dientes R. Fônica en la columna "Valor" *(el número de dientes no puede ser diferente del real instalado, ya que altera la lectura de velocidad del vehículo).*

- c-Seleccione el modelo de neumático en la columna "Valor".
- d Ingrese el Voltaje Mínimo (17v) y Máximo (32v).
- e Informar la velocidad Mínima (5) y Máxima (35).
- f-Informar el fabricante del implemento.

Dispositivos	Parametrização				Chassis	
Sensores	Teste	(
Diagnostico		а				
Teste EOL				Malazz	Weber	Mandara (1)
Resumo				Minimo	valor	maximo
		b	Dentes R. Fônica		0	
		с	Modelo de Pneu		295/ 80R 22,5	ž
		d	Tensão(V)	0		0
		е	Velocidade(km/h)	0		0
		f	Fabricante			

g – Informar el modelo del vehículo.

Ejemplo: Carga seca, Basculante, Graneleiro, etc...

h - Ingrese la altura del centro de masa del CG del implemento cargado.

i - Ingresar la altura del Centro de Masa del CG del implemento sin carga (vacío).

j – Ancho total del implemento.

Dispositivos	Parametrização			Chassis		
Sensores	Teste					
Diagnostico						
Teste EOL			Minimo	Valor	Mavimo	*
Resumo		Fabricante		verof	maxing	
		Modelo Implemento				
		G CG Carregado(mm)		0		
		CG Sem Carga(mm)		0		
		Largura(mm)		0		
		L.				

Nota: Las dimensiones deben informarse en milímetros.

k-Altura total del implemento.

I - Longitud total del implemento.

m – Seleccione el tipo de suspensión del implemento.

Ejemplo: Mecánica, Neumática o Mixta (Neumática y mecánica).

n – Seleccione el tipo de Implemento y configuración del eje.

9 - Después de ingresar todos los datos, haga clic en "Guardar parámetros"

Nota: Las dimensiones deben informarse en milímetros.



10 - Haga clic en "Prueba".

11 - Haga clic en "Iniciar prueba".

12 - Una vez iniciado, es posible seguir las acciones en "Pruebas de Estado".

Siga las instrucciones del sistema para realizar pruebas automáticamente hasta completar todos los pasos.



10- Durante las comprobaciones, el sistema solicitará información al operador para continuar realizando las pruebas

Después de todas las verificaciones, el sistema le informará a través del informe final si está aprobado o no, desaprobado.





11 - Cuando finalice la prueba, se abrirá la pestaña Informe, donde se presentará el resumen de la prueba y el usuario podrá guardarlo.

12 - Si el usuario quiere consultar la última prueba realizada, simplemente acceda al menú "Resumo" y haga clic en "Relatório".

Dispositivos	Relatório	Resu	iltado do teste	Reprovado		
		Informaçã	ões do Dispositivo	Data 0	4/10/2024 10:46:58	
Sensores		Modelo Número Serial	TS	CG Carregado CG Sem Carga	0 mm 0 mm	
Diagnostico		Modelo do Roda Fonica	100	Largura Altura	0 mm 0 mm	
Teste EOL		Pneu Tensão de teste	1011 mm 20V ~ 28V	Comprimento Tipo de Suspensão	0 mm Mecânica	
Resumo		Velocidade de teste	2 km/h ~ 20 km/h	Tipo de Implemento + Config dos Eixo Resumo do teste	Reboque 1 + 1	
				Configuração de Parâmeti	os 🛛 😣	
15				Tensão	8	
15				Posição	8	
				Velocidade	8	
				Valvulas	8	
		14		Erros	8	
		Salvar		ooc		

5. VERIFICACIONES Y DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ABS Y TS

5.1. SENSORES DE VELOCIDAD ABS

- 1 Clic en "Sensores".
- **2** Clic en "Velocidade".

Gire la rueda de cada sensor y comprueba que estas identificando la rotación y el lado correspondiente.

Si no se produce la identificación, se debe comprobar el sensor (posiciona miento o sustitución del sensor).



5.2. ACTUADORES DEL ABS

5 - Clic en "Atuadores".

Para realizar la verificación, haga clic en los botones e identifique las acciones relacionadas con cada función en el sistema instalado. Si no hay respuesta, se debe inspeccionar o reemplazar el módulo correspondiente a la función.



5.3. DIAGNÓSTICO DEL MÓDULO ABS

- 1 Clic en "Diagnóstico".
- **2** Clic en "ABS".

En las tablas "Errores de sensores" y "Errores de dispositivos", el valor "0" significa que están en pleno funcionamiento.

Cuando se identifica el valor "1" en una de las celdas de la tabla, significa que se debe inspeccionar el elemento relacionado.

- 3 Para eliminar Errores del ABS, clic en "Limpar Erros".
- 4 El botón "Ler Erros" actualiza la tabla en el ABS.

	Dispositivos	ABS	2	Erros de Sen	sor			
	Conserve				Circuito Aberto	Circuito Fechado	Dente Faltando	Espaçamento
	Selisores			 Roda T.E. 	0	0	0	0
	Diagnostico			Roda T.D.	0	0	0	0
l				RODA D.E.	0	0	0	0
	Teste EOL			RODA D.D.	0	0	0	0
								-
	Resumo							
	Resumo			Erros de Dis	positivo	FEPG	OM	Eperala
	Resumo			Erros de Dis	positivo Valvula e Erros	EEPP	IOM 0	Energia 0
	Resumo			Erros de Dis; • Quantidade de	positivo Valvula e Erros	0 0	IOM 0	Energia O
	Resumo			Erros de Dis	positivo Velvule e Erros	0	юм 0	Energia 0
	Resumo			Erros de Disj	positivo Velvula 9 Erros	0 0	юм 0	Energia 0
	Resumo			Erros de Dis	positivo Velvula Erros	0 4	юм 0 3	Energia O



5.4. VERIFICAR PARAMETRIZACIÓN DEL MÓDULO TS

- **1** Clic en "Dispositivos".
- **2** Clic en "TS Modelo".
- **3** Clic en "Coletar Parâmetros".

La tabla muestra las parametrizaciones guardadas en el Módulo TS.

Dispositivos	Modelos		TS	
Sensores			Valores	Unidades
Sensores		Fabricante		
Diagnostico	2	Nro Serial		
		Modelo Implemento		
Teste EOL		N° Chassis		
Resumo		Diâmetro do Pneu	0	mm
Resulto		CG Carregado	0	mm
		CG Sem Carga	0	mm
		Altura	0	mm
		Largura	0	mm
		Comprimento	0	mm
			Coletar Parâmetros	

Para realizar pruebas individuales en cada sensor, el usuario debe acceder al menú "Sensores", donde encontrara los siguientes submenus:

- **1 -** Velocidade.
- **2** Teste de Freio.
- **3 -** Sistema Eixos.

Dispositivos	Velocidade	1
Sensores	Teste de Freio	2
Diagnostico	Sistema Eixos	3
Teste EOL		
Resumo		

5.5. SENSORES DE VELOCIDAD TS

1 - Clic en "Sensores".

2 - Clic en "Velocidade".

Gira la rueda de cada sensor y comprueba que estás identificando la rotación y el lado correspondiente.

Si no se produce la identificación, se debe comprobar el sensor

(posicionamiento o sustitución del sensor).



5.6. ACTUATOR DEL MÓDULO TS

- 1 Para hacer la verificación del accionamiento del módulo TS, haga el clic en "Teste de Freio".
- **2** Clic en "Frear".

Observe cómo funcionan y se liberan los frenos automáticamente. Si no se proporciona la identificación del inversor, se deberá inspeccionar la instalación.





5.7. FIJACIÓN Y POSICIONAMENTO DEL MÓDULO TS

1 - Para verificar si el módulo TS fue fijado en la posición correcta, como se indica en el ítem 3.1, haga clic en "Sistema de ejes"

En el gráfico del acelerómetro, la barra azul debería aparecer completa hasta -1.

El gráfico rellenado en Verde significa que la posición horizontal del módulo TS es correcta y está dentro de la tolerancia permitida.

Si no se muestra el color verde, indica posicionamiento del módulo fuera de lo especificado. La fijación debe ser inspeccionada y corregida. El reposicionamiento se puede realizar con el sistema online.





6. PARÁMETROS ESTANDARIZADOS PARA EL MÓDULO TS

La parametrización estandarizada es la herramienta que facilitará el llenado de información en el módulo TS.

Cada modelo debe guardarse con la información correspondiente para ser reutilizado seleccionando el archivo que se guardó. Al buscar el archivo, la información se completará automáticamente.

1–Haga clic en "Arquivo":

Nueva Parametrización: Crea una nueva parametrización.

Cargar Parametrización: Carga una parametrización registrada.

Guardar Parametrización: Guarda la parametrización actual.

Guardar Parametrización Como...: Guarda la parametrización actual, el usuario elige donde se guardará (indicado para una nueva parametrización).

Arquivo	Configurações Fe	rramentas		
Nov	a Parametrização			
Carr	egar Parametrização			
Salva	Ivar Parametrização			
Salva	var Parametrização Como			
Sair				





7. CONFIGURACIONES Y HERRAMIENTAS EOL

1 - En el menu "Configurações":Serial: Seleccione la puerta COM.Relatórios.

Arquivo	Configurações Ferramentas	
	Serial +	-

2 – En el menu "Ferramentas":

Nuevo Modelo de Neumático (Tire in english): Agregar nuevo modelo de neumático a la parametrización.

EOL Win v1.	0.4	2	
Arquivo	Configurações	Ferramentas	
		Novo Mo	odelo de Pneu
			D.f I



8. NIVELES DE SENSIBILIDAD DEL TS

El nivel de sensibilidad debe parametrizarse en función del tipo de carga transportada:

Alto: Cargas inestables. Ej.: carga líquida, carga viva, Furgoneta Frigorífica con Ganchos, transporte de bebidas, etc...

Media: Cargas estables de media y baja densidad. Ej.: Cajas, granos a granel, pallets, etc...

Baja: Dolly y Cargas de materiales sólidos de alta densidad y/o indivisibles, con altura de CG Cargado inferior a 1500mm

Dispositivos	Parametrização		Chas	SIS	
Sensores	Teste				
Diagnostico			Minimo	Valor	Maximo
Teste EOL		Tipo de Suspensão		Pneumatica	
Resumo		Tipo de Implemento + Config dos Eixos		Semirreb	
		, Nível de Sensibilidade		Alto	
			Gravar Par	âmetros	
10E		1.15			

9. PARAMETRISACIONES EN COMPOSICIONES "BITREM" Y "RODOTREM"

Las composiciones de Tipo CVC, Bitrem (7 ejes), Bitrenzão (9 ejes) y Rodotrem, deben parametrizarse como Implemento unitario. Toda la información ingresada en los módulos debe corresponder al implemento donde está instalado.

Rodotrem y Bitrem

• Semirremolques delanteros y traseros, siendo ambos iguales, no habrá diferencias en la parametrización.

• Para Dolly, el CG cargado y el CG vacío siempre serán los mismos, aproximadamente entre 900 y 1200 mm, nivel de sensibilidad BAJO.

El CG cargado y el CG vacío deben estar de acuerdo con los datos de ingeniería del Implemento o se puede establecer el CG Cargado, 2/3 de la altura total del implemento con carga.

Ej.: Altura total con carga = 3000mm

CG cargado = 2000 mm (*2/3 de la altura total con carga*)



FREIOSBREX.COM contato@fbrex.com.br

Atendimento +55 21 3137-8606 +55 21 3924-5484

Engenharia | +55 21 99734-7196 Comercial | +55 21 99872-4249 Pós-venda | +55 21 97107-0924

🞯 🛉 in 😐 @freiosbrex

Fábrica: Rua Anequirá, 167 Cordovil | Rio de Janeiro CEP 21215-440 | Brasil

Escritório: Av. Abelardo Bueno, 1 Bloco Lagoa 1 | salas 317/318 Dimension Office | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | CEP 22775-022 | Brasil

