# MANUAL TÉCNICO ABSHT5 (TRAILER STABILITY)



# ABS + TS BREX (TRAILER STABILITY)



## COMUNICADO

As informações contidas neste documento se destinam ao uso exclusivo de pessoas treinadas dentro da indústria de veículos comerciais, e não devem ser repassadas a terceiros. Todas as recomendações quanto aos produtos e sua manutenção ou uso tem como referência produtos Brex, e não devem ser consideradas aplicáveis aos produtos de outros fabricantes. Essas informações não visam abranger o assunto em sua totalidade e nenhuma responsabilidade é assumida como resultado do seu uso. Não podemos aceitar nenhuma responsabilidade ou oferecer qualquer garantia quanto à precisão dos dados, totalidade ou pontualidade.

As informações não representam nenhuma garantia ou características garantidas dos Produtos ou Sistemas descritos. Nenhuma responsabilidade pode ser aceita baseada nas informações, seu uso, recomendações ou avisos fornecidos. Em nenhum evento seremos responsáveis por qualquer dano ou perda exceto no caso de dolo ou negligência grave de nossa parte, ou no caso de uma disposição legal obrigatória ser aplicável.

Quaisquer questões legais que surjam do uso dessas informações estarão sujeitas à lei nacional.

# APRESENTAÇÃO ⊢

Este manual foi desenvolvido para orientar a montagem, instalação e configuração do sistema ABS + TS Brex.

# ABS + TS BREX (TRAILER STABILITY)



# PASSO A PASSO +

- Siga as Normas estabelecidas pela ABNT para Sistemas de Freio de Veículos Pesados;
- Use peças genuínas e reparos originais Brex ao realizar a manutenção;
- Os serviços de manutenção devem ser realizados por profissionais treinados;
- Use equipamentos de proteção individual adequados para o serviço de manutenção e instalação;
- A cada manutenção, certifique-se de que o veículo está devidamente estacionado, que a alimentação de ar esteja interrompida e que os reservatórios de ar estejam despressurizados;
- Certifique-se de que o ambiente para a manutenção é apropriado, mantendo as condições de limpeza adequadas;
- Ao efetuar a troca de reparo, manuseie com cuidado as peças para evitar danos superficiais aos componentes e evite que impurezas possam contaminar o circuito de freio;
- Mantenha o compressor do veículo trator funcionando de maneira adequada;
- Mantenha a regulagem dos ajustadores de folga (catracas) de maneira adequada;
- Faça uma limpeza periódica dos Filtros de Linha;

dos componentes, não utilize materiais que agridam e/ou reajam com os elementos de vedação, como: solventes, redutores, tíner ou qualquer material corrosivo;

- Nunca exceda as pressões de ar recomendadas pelo fabricante;
- Durante a manutenção de rodas, cubo de rodas e elementos de fricção de freio, verifique se a folga entre o sensor de velocidade e a roda excitadora (dentada) está conforme determinação deste manual;
- A cada manutenção, verifique se todos os cabos e conectores estão devidamente plugados;
- Certifique-se de que o aterramento do sistema elétrico se encontra adequado;
- Quando houver manutenção, sempre remova o aterramento do sistema elétrico durante a manutenção do chassi e da carroceria, principalmente os que envolvem procedimentos de soldagem;
- Cópia, tradução e reimpressão são proibidas sem a permissão da Brex Sistema de Freios;
- As imagens deste manual são meramente ilustrativas;
- O conteúdo deste manual não pode derivar nenhum direito legal;
- A Brex Sistema de Freios reserva o direito de modificar suas especificações de produtos, reparos e acessórios sem aviso prévio.
- Durante a limpeza e o manuseio

# 

4

1.	1. INTRODUÇÃO	
2.	2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
3.	3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	
	3.1 FIXAÇÃO DO MÓDULO TS	6
	3.2 INSTALAÇÕES PNEUMÁTICAS	7
	3.3 CIRCUITO PNEUMÁTICO ABS + TS	8
	3.4 CIRCUITO ELÉTRICO ABS + TS 2S2M	9
	3.5 CIRCUITO ELÉTRICO ABS + TS 4S2M	9
	3.6 CIRCUITO ELÉTRICO ABS + TS 4S3M	9
4.	4. PROCEDIMENTOS DE TESTE E PARAMETRIZA	ÇÃO (END OF LINE TEST) 10
	4.1 MONTAGEM DOS CABOS	10
	4.1.1. MONTAGEM DE CABOS UKC + ABS	10
	4.1.2. MONTAGEM DE CABOS UKC + TS	10
	4.1.3. MONTAGEM DE CABOS UKC + ABS + TE	RCEIRA MODULADORA (4S3M) 11
	4.2 CONFIGURAÇÃO EOL	12
	4.3 TESTE/DIAGNÓSTICO DO ABS	12
	4.4 TESTE/DIAGNÓSTICO DO TS	15
5.	5. VERIFICAÇÕES E DIAGNÓSTICO DO SISTEMA	ABS E TS
	5.1 SENSORES DE VELOCIDADE DO ABS	19
	5.2 ATUADORES DO ABS	20
	5.3 DIAGNÓSTICO DO MÓDULO ABS	20
	5.4 VERIFICAR PARAMETRIZAÇÃO DO MÓDU	LO TS 21
	5.5 SENSORES DE VELOCIDADE DO TS	22
	5.6 ATUADOR DO MÓDULO TS	22
	5.7 FIXAÇÃO E POSICIONAMENTO DO MÓDU	LO TS 23
6.	6. PARAMETRIZAÇÕES PADRONIZADAS PARA M	ÓDULO TS
7.	7. CONFIGURAÇÕES E FERRAMENTAS EOL	25
8.	8. NÍVEIS DE SENSIBILIDADE	
9.	9. PARAMETRIZAÇÕES EM COMPOSIÇÕES BITRI E RODOTREM	M



### 1. INTRODUÇÃO

TS Brex e sua importância para a estabilidade de reboques e semirreboques. O sistema TS Brex (Trailer Stability) foi desenvolvido para melhorar a segurança e eficiência do transporte, reduzindo riscos de acidentes relacionados à instabilidade.

### 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



### MANUAL TÉCNICO ABS + TS (TRAILER STABILITY)



### 3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

#### 3.1. FIXAÇÃO DO MÓDULO TS

O módulo TS deve ser instalado na mesma travessa que o módulo ABS, seguindo rigorosamente a posição indicada na ilustração abaixo, no **mesmo lado** ou no **lado oposto.** 



A montagem deve ser centralizada.

É proibida a fixação do módulo TS na lateral do chassi (alma da viga).





#### 3.2. INSTALAÇÕES PNEUMÁTICAS



#### 3.3. CIRCUITO PNEUMÁTICO ABS + TS





#### 3.4.CIRCUITO ELÉTRICO ABS + TS 2S2M



#### 3.5. CIRCUITO ELÉTRICO ABS + TS 4S2M



3.6. CIRCUITO ELÉTRICO ABS + TS 4S3M





10

#### 4. PROCEDIMENTOS DE TESTE E PARAMETRIZAÇÃO (END OF LINE TEST)

#### 4.1. MONTAGEM DE CABOS

#### 4.1.1. MONTAGEM DE CABOS UKC + ABS



#### 4.1.2. MONTAGEM DE CABOS UKC + TS



#### 4.1.3. MONTAGEM DE CABOS UKC + ABS + TERCEIRA MODULADORA (4S3M)





#### 4.2.CONFIGURAÇÃO EOL

Se for a primeira vez que o software for executado no computador, ou caso a porta COM não seja reconhecida automaticamente mesmo após execuções anteriores, o sistema solicitará a conexão manual com a porta COM.

Porta COM	Conectar

#### 4.3. TESTE/DIAGNÓSTICO ABS

- 1 Para realizar o teste do ABS, é necessário clicar em "Dispositivos".
- 2 Clicar em "Modelos".
- 3 Selecionar "ABS".

Dispositivos	Modelos		
1	2	Modelo	ABS
			3
		Modelo ABS	Modelo
			Iniciar Comunicação

4 - Selecione o Modelo ABS, conforme indicado no módulo que está conectado.5 - Clicar em "Iniciar Comunicação".

iquivo Configurações Ferramentas				
Dispositivos	Modelos			
		Modelo		ABS
		Modelo ABS		Modelo
			4	Modelo 2S/2M
				4S/2M 4S/3M
				Iniciar Comunicação
				5



**6 –** Clicar em "Teste EOL".

7 - Clicar em "Parametrização".

Dispositivos	Parametrização	7
Sensores	Teste	
Diagnostico		-
Teste EOL	6	
Resumo		

8 - Informe o número do chassi do implemento onde está instalado o módulo ABS.

**9** - Informe a quantidade de Dentes R. Fônica na coluna "Valor" (a quantidade de dentes não pode ser divergente do real instalado, pois altera a leitura de velocidade do veículo).

10 - Selecionar o Modelo de pneu na coluna de "Valor".

- 11 Informar a Tensão Mínima (17v) e Máxima (32v).
- 12 Informar a velocidade Mínima (5) e Máxima (35).

Dispositivos	Parametrização			Ch	assis	
Sensores	Teste		8			
Diagnostico				Paràma	tros ABS	
Teste EOL				Falalis	103 103	
Resumo				Minimo	Valor	Maximo
			<ul> <li>Dentes R. Fônica</li> </ul>		9 0	
			Modelo de Pneu		10	
		n	Tensão(V)	0		0
		12	Velocidade(km/h)	0		0

**13 -** Clicar em "Teste".

**14 -** Clicar em "Iniciar Teste".

15 - Após iniciado, é possível acompanhar as ações no "Status Testes".

Seguir orientações do sistema para efetuar os testes de forma automática até concluir todas as etapas.



**16 -** Durante as verificações, o sistema irá solicitar informações ao operador para continuar efetuando os testes.

Após todas as verificações, o sistema irá informar através do relatório final se está aprovado ou se há falha, reprovado.



**17 -** Quando o teste for finalizado, será aberta a aba de Relatório, onde será apresentado o resumo do teste, e o usuário poderá salvá-lo.

**18 -** Caso o usuário queira verificar o último teste realizado, basta acessar o menu "Resumo" e clicar em "Relatório".

Sensores	Informaçã Modelo	ões do Dispositivo	Data 0	4/10/2024 10:46:58
Sensores Diagnostico	Modelo			
Diagnostico		TS	CG Carregado	0 mm
Diagnostico	Número Serial		CG Sem Carga	0 mm
Diagnostico	Modelo do		Largura	0 mm
- inglice in the second	Roda Fonica	100	Altura	0 mm
	Pneu	1011 mm	Comprimento	0 mm
Teste EOL	Tensão de teste	20V ~ 28V	Tipo de Suspensão	Mecânica
	Velocidade de teste	2 km/h ~ 20 km/h	Tipo de Implemento + Config dos Eixo	Reboque 1 + 1
Resumo			Resumo do teste	
			Configuração de Parâmet	iros 😣
18			Tensão	×
			Posição	8
			Velocidade	×
			Valvulas	Ř
	17		Frros	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

#### 4.4. TESTE/DIAGNÓSTICO TS

- 1 Para realizar o teste do TS, é necessário clicar em "Dispositivos."
- 2 Clicar em "Modelos".
- 3 Dentro de Modelo, selecionar o "TS".
- 4 Dentro de Modelo TS, selecionar o "TS".
- 5 Clicar em "Iniciar Comunicação".

Arquivo Configurações Ferr	Modelos	2			
Sensores	TS MODELO		Modelo	TS	3
Diagnostico		-			
Teste EOL					
Resumo			Modelo TS	TS ~	4
	_			Iniciar Comunicação	5

**6** - Clicar em "Teste EOL".

<b>7 -</b> Clicar em	"Parametrização".

Dispositivos       Parametrização       7         Sensores       Teste         Diagnostico       7         Teste EOL       Resumo				Arquivo Configurações Renamentas	
6 Sensores Teste Diagnostico Teste EOL Resumo			Parametrização 7	Dispositivos	
6 Teste EOL Resumo			Teste	Sensores	
6 Teste EOL Resumo				Diagnostico	
Resumo				Teste EOL	6
				Resumo	

- 8 Preencha os campos com os Parâmetros solicitados:
- a Número do chassi do implemento onde está instalado o módulo TS.

**b** - Quantidade de Dentes R. Fônica na coluna "Valor" (a quantidade de dentes não pode ser divergente do real instalado, pois altera a leitura de velocidade do veículo).

- c Selecione o modelo do pneu na coluna de "Valor".
- d Informar a Tensão Mínima (17v) e Máxima (32v).
- e Informar a velocidade Mínima (5) e Máxima (35).
- f Informe o fabricante do implemento.



g – Informe o modelo do implemento.

Exemplo: Carga seca, Basculante, Graneleiro, etc...

**h** - Informe altura do Centro de Massa CG do implemento carregado.

i - Informe altura do Centro de Massa CG do implemento sem carga (vazio).

**j** – Largura total do implemento.

Teste			Minimo	Valor		
	_		Minimo	Valar		
			Minimo	Velor		
			Minimo		Maxima a	~
				VAIOI	Maximo	
		Fabricante				
	g	Modelo Implemento				
	h	CG Carregado(mm)		0		
	i	CG Sem Carga(mm)		0		
	j	Largura(mm)		0		
		g h j	g     Modelo Implemento       h     CG Carregado(mm)       i     CG Sem Carga(mm)       j     Largura(mm)	g     Modelo Implemento       h     CG Carregado(mm)       i     CG Sem Carga(mm)       j     Largura(mm)	g     Modelo Implemento       h     CG Carregado(mm)     0       i     CG Sem Carga(mm)     0       j     Largura(mm)     0	g     Modelo Implemento       h     CG Carregado(mm)     0       i     CG Sem Carga(mm)     0       j     Largura(mm)     0

Nota: As dimensões devem ser informadas em milímetros.

**k** – Altura total do implemento.

I - Comprimento total do implemento.

m – Selecione o tipo de suspensão do implemento.

Exemplo: Mecânica, Pneumática ou Mista (Pneumática e mecânica).

n – Selecione o tipo do Implemento e configuração de eixos.

9 - Após informar todos os dados, clicar em "Gravar Parâmetros"

Nota: As dimensões devem ser informadas em milímetros.





10 - Clicar em "Teste".

**11 -** Clicar em "Iniciar Teste".

12 - Após iniciado, é possível acompanhar as ações no "Status Testes".

Seguir orientações do sistema para efetuar os testes de forma automática até concluir todas as etapas.



**13 -** Durante as verificações, o sistema irá solicitar informações ao operador para continuar efetuando os testes.

Após todas as verificações, o sistema irá informar através do relatório final se está aprovado ou se há falha, reprovado.





14 - Quando o teste for finalizado, será aberta a aba de Relatório, onde será apresentado o resumo do teste, e o usuário poderá salvá-lo.

**15 -** Caso o usuário queira verificar o último teste realizado, basta acessar o menu "Resumo" e clicar em "Relatório".



#### 5. VERIFICAÇÕES E DIAGNÓSTICO DO SISTEMA ABS E TS

#### 5.1. SENSORES DE VELOCIDADE ABS

- 1 Clicar em "Sensores".
- **2** Clicar em "Velocidade".

# Cire a roda de cada sensor e verifique se está identificando a rotação e o lado correspondente.

Se não ocorrer identificação, o sensor deve ser verificado (Posicionamento ou substituição do sensor).



MANUAL TÉCNICO ABS + TS (TRAILER STABILITY)

#### **5.2. ATUADORES DO ABS**

5 - Clicar em "Atuadores".

Para realizar a verificação, clique nos botões e identifique as ações relacionadas a cada função no sistema instalado. Caso não haja resposta, o módulo correspondente à função deve ser inspecionado ou substituído.



#### 5.3. DIAGNÓSTICO DO MÓDULO ABS

Clicar "Diagnóstico".
 Clicar "ABS".

Nas tabelas "Erros de Sensores" e "Erros de Dispositivos", o valor "0", significa que estão em pleno funcionamento.

Quando for identificado o valor "1" em uma das células da tabela, significa que o item relacionado deve ser inspecionado.

- 3 Para excluir Erros do ABS, clicar em "Limpar Erros".
- 4 O botão "Ler Erros" atualiza a tabela no ABS.

	Angeive Configuraçãos Fersamentas		)					
	Dispositivos	ABS	2	Erros de Sense	or			
	Sensores			c	Circuito Aberto	Circuito Fechado	Dente Faltando	Espaçamento
				<ul> <li>Roda T.E.</li> </ul>	0	0	0	0
	Diagnostico			Roda T.D.	0	0	0	0
l				RODA D.E.	0	0	0	0
	Teste EOL			RODA D.D.	0	0	0	0
	Resumo							
	Resumo			Erros de Dispo	ositivo			
	Resumo			Erros de Dispo	ositivo Valvula	EEPR	:om	Energia
	Resumo			Erros de Dispo	ositivo Vaivula Erros	0 EEPR	юм 0	Energia O
	Resumo			Erros de Dispo	D <b>Sitivo</b> Valvula Erros	0 EEPR	юм 0	Energie O
	Resumo			Erros de Dispo	Valvula Erros	0 0	юм 0	Energia 0
	Resumo			Erros de Dispo	Dositivo Vervule Erros	0 EEPR	юм 0	Energia O
	Resumo			Erros de Dispo	Dositivo Vehrule Erros	0 4	юм 0 3	Energie O
	Resumo			Erros de Dispo	Dositivo Vervule Erros	0 EEPR	юм 0 3	Energia O

#### 5.4. VERIFICAR PARAMETRIZAÇÃO DO MÓDULO TS

- 1 Clicar "Dispositivos".
- **2 -** Clicar "TS Modelo".
- 3 Clicar "Coletar Parâmetros".

Na tabela serão apresentadas as parametrizações gravadas no Módulo TS.

Dispositivos	Modelos	тѕ		
Samooroo			Valores	Unidades
Sensores	TS MODELO	Fabricante		
Diagnostico	2	Nro Serial		
		Modelo Implemento		
Teste EOL		Nº Chassis		
Resumo		Diâmetro do Pneu	0	mm
		CG Carregado	0	mm
		CG Sem Carga	0	mm
		Altura	0	mm
		Largura	0	mm
		Comprimento	0	mm
		Co	letar Parâmetros	
			3	

Para realizar testes individuais de cada sensor, o usuário deve acessar o menu Sensores, onde ele encontrará os seguintes submenus:

- **1 -** Velocidade.
- 2 Teste de Freio.
- 3 Sistema Eixos.



#### 5.5. SENSORES DE VELOCIDADE TS

1 - Clicar em "Sensores".

2 - Clicar em "Velocidade".

Gire a roda de cada sensor e verifique se está identificando a rotação e o lado correspondente.

Se não ocorrer identificação, o sensor deve ser verificado (*Posicionamento* ou substituição do sensor).



#### 5.6. ATUADOR DO MÓDULO TS

- 1 Para verificar o acionamento do módulo TS, clicar em "Teste de Freio".
- **2 -** Clicar em "Frear".

Observar o acionamento dos freios e a liberação de forma automática. Se não ocorrer identificação do acionamento, a instalação deve ser inspecionada.



#### 5.7. FIXAÇÃO E POSICIONAMENTO DO MÓDULO TS

1 - Para verificar se o módulo TS foi fixado na posição correta, conforme indicado no item 3.1, clicar em "Sistema de Eixos".

No gráfico do Acelerômetro, a barra azul deve aparecer cheia até -1.

O gráfico preenchido em Verde significa que a posição horizontal do módulo TS está correta e dentro da tolerância permitida.

Se a cor verde não for apresentada, indica posicionamento do módulo fora do especificado. A fixação deve ser inspecionada e corrigida. O reposicionamento pode ser efetuado com o sistema on-line.





#### 6. PARAMETRIZAÇÕES PADRONIZADAS PARA MÓDULO TS

Parametrização padronizada é a ferramenta que vai facilitar o preenchimento das informações no módulo TS.

Cada modelo deve ser gravado com as informações correspondentes para serem reutilizadas selecionando o arquivo que foi gravado. Ao buscar o arquivo, as informações serão preenchidas automaticamente.

1 - Clicar em "Arquivo":

Nova Parametrização: Criar uma nova parametrização.

Carregar Parametrização: Carrega uma parametrização cadastrada.

Salvar Parametrização: Salva a parametrização atual.

**Salvar Parametrização Como...:** Salva a parametrização atual, usuário escolhe onde será salvo (indicado para uma nova parametrização).

Arquivo	Configurações	Ferramenta
Nov	a Parametrização	
Carr	Carregar Parametrização	
Salva	ar Parametrização	
Salva	alvar Parametrização Como	
Sair		





# 7. CONFIGURAÇÕES E FERRAMENTAS EOL

No menu "Configurações":
 Serial: Selecionar a porta COM.
 Relatórios.

EOL Win v1.0	0.4	
Arquivo	Configurações Ferr	amentas
	Serial 🕨	-
Relatorios		s Mode

**2 -** No menu "Ferramentas":

Novo Modelo de Pneu: Adicionar novo modelo de pneu para a parametrização.

EOL Win v1.	0.4	2	
Arquivo	Configurações	Ferramentas	
		Novo Mo	odelo de Pneu
	.,.		Mad

#### 8. NÍVEIS DE SENSIBILIDADE TS

# O Nível de sensibilidade deve ser parametrizado em função do tipo de carga transportada:

**Alto:** Cargas instáveis. Ex.: cargas líquidas, cargas vivas, Furgão Frigorífico com Ganchos, transportes de bebidas, etc...

**Médio:** Cargas estáveis de médio e baixa densidade. Ex.: Caixarias, grãos a granel, paletes, etc...

**Baixo:** Dolly e Cargas de materiais sólidos de alta densidade e/ou indivisíveis, com altura de CG Carregado abaixo de 1500mm.

Dispositivos	Parametrização		Chassis			
Sensores	Teste					
Diagnostico			Minimo	Valor	Maximo	
Teste EOL		Tipo de Suspensão		Pneumatica	~	
Resumo		Tipo de Implemento + Config dos Eixos		Semirreb	*	
		, Nível de Sensibilidade		Alto		
			Gravar Parâmetros			
3RE🔀						



#### 9. PARAMETRIZAÇÕES EM COMPOSIÇÕES BITREM E RODOTREM

As composições do Tipo CVC, Bitrem(7 eixos), Bitrenzão (9 eixos) e Rodotrem, devem ser parametrizados como Implemento unitário. Todas as informações inseridas no módulos devem ser correspondentes ao implemento onde está instalado.

#### Rodotrem e Bitrem

• Semirreboques Dianteiro e Traseiro, sendo os dois iguais, não haverá diferenças na parametrização.

• Para o Dolly, o CG carregado e CG vazio serão sempre iguais, aproximadamente entre 900 a 1200mm, nível de sensibilidade BAIXO.

O CG carregado e o CG vazio devem seguir os dados de engenharia do implemento, sendo esse parâmetro de total reponsabilidade do fabricante. Além disso, o valor definido para o CG carregado não pode exceder 2/3 da altura total da carga do implemento.

Altura total da Carga: distância do piso até a extremidade superior alcançada pela carga transportada.

**Ex.:** Altura total com Carga = 3000mm CG Carregado = 2000mm (2/3 da altura total com carga)



# FREIOSBREX.COM contato@fbrex.com.br

Atendimento +55 21 3137-8606 +55 21 3924-5484

Engenharia | +55 21 99734-7196 Comercial | +55 21 99872-4249 Pós-venda | +55 21 97107-0924

🗿 🛉 in 🖻 @freiosbrex

Fábrica: Rua Anequirá, 167 Cordovil | Rio de Janeiro CEP 21215-440 | Brasil

**Escritório:** Av. Abelardo Bueno, 1 Bloco Lagoa 1 | salas 317/318 Dimension Office | Barra da Tijuca Rio de Janeiro | CEP 22775-022 | Brasil

